

**Manuale Utente**

# **Acceleratore Elettronico**

**Sopra e Sotto il  
volante**

**D906GV/QR**

**D916GV**

**D906EL**



**Guidosimplex**

[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)

**Gentile Cliente,**

*grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.*

*Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.*

*I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.*

*Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.*

*Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.*

***Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.***



## ACCELERATORE ELETTRONICO

Questo dispositivo da Lei acquistato, permette il trasferimento del comando acceleratore dall'abituale posizione a pedale ad una nuova collocata al volante, che le consentirà di espletare la funzione di accelerazione dell'autovettura impiegando le sole mani.

### D906GV



Cerchiello sopra volante

### D916GV



Cerchiello sotto volante

### D906GVQR



Cerchiello a segmenti sopra volante

Il dispositivo Acceleratore Elettronico è costituito da tre componenti.

#### 1 *il Comando acceleratore*

Un cerchiello, collocato sopra o sotto il volante originale.

#### 2 *la Centralina Elettronica*

per la gestione dell'acceleratore

#### 3 *il Motoriduttore OPPURE l'interfaccia*

A seconda dell'equipaggiamento originale dell'autoveicolo (acceleratore a comando meccanico o elettronico)

**QUESTO DISPOSITIVO VIENE NORMALMENTE INSTALLATO IN ABBINAMENTO AD UNA LEVA PER IL COMANDO DEL FRENO DI SERVIZIO**

**PER LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE, DURANTE L'AZIONE DI FRENATURA VIENE ESCLUSA IN MODO AUTOMATICO L'ACCELERAZIONE**

## MOTORIDUTTORE

La versione con MOTORIDUTTORE viene generalmente installata su vetture con l'acceleratore a comando meccanico.



Nell'abitacolo della vettura è presente un interruttore (A) installato in una posizione facile da raggiungere.

PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO BASTA COMPIERE DUE SEMPLICI PASSAGGI:

- 1 AVVIARE IL MOTORE**
- 2 ATTIVARE IL DISPOSITIVO PORTANDO L'INTERRUTTORE (A) IN POSIZIONE ON (1)**

## INTERFACCIA

La versione con INTERFACCIA viene installata su vetture con il pedale acceleratore elettronico



Nell'abitacolo della vettura sono presenti due interruttori installati in una posizione facile da raggiungere.

**A)** Interruttore ON/OFF tramite questo interruttore è possibile attivare e disattivare il dispositivo accelerazione manuale.

**B)** spostando questo interruttore in posizione (1) si attiva la modalità 50% rendendo il controllo dell'acceleratore manuale meno sensibile ottimizzandone così le performance in situazioni di continue variazioni di accelerazione, quali il traffico e le manovre di parcheggio.

PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO BASTA COMPIERE TRE SEMPLICI PASSAGGI:

- 1 AVVIARE IL MOTORE**
- 2 ATTIVARE IL DISPOSITIVO PORTANDO L'INTERRUTTORE (A) IN POSIZIONE ON (1)**
- 3 PREMERE A FONDO LA LEVA FRENO**

## CERCHIELLO VERSIONE SFILABILE



### **INSERIMENTO:**

Inserire il cerchello sfilabile nel supporto (A) e verificare il completo aggancio.

### **DISINSERIMENTO:**

Premere a fondo il pulsante sopra il supporto e sfilare il cerchello.



**ATTENZIONE PRIMA DI GUIDARE LA VETTURA CON IL COMANDO MANUALE, ASSICURARSI CHE LA COPERTURA (FORNITA) DEL PEDALE SIA STATA INSERITA. NELLA GUIDA CON IL COMANDO ACCELERATORE A PEDALE (ORIGINALE) RIMUOVERE LA COPERTURA DEL PEDALE.**

**Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.**

**Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet**

**[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)**

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



**Guidosimplex S.r.l.**  
**Via del Podere San Giusto, 29**  
**00166 Roma**  
**Tel. 06 6152801 r.a.**  
**Fax 06 61528036**  
**infoclient@guidosimplex.it**  
**www.guidosimplex.it**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO